

## NUMERI DI CATALOGO E DATI TECNICI

Cat. N.	Valvole	Cond. var. N.	FI MHz	Gamme d'onda in metri						Colleg. esterni
2615-B (3)	6BA6- 12AU7- 6BE6	775	0,467	10÷16	15÷25	24÷40	39÷65	64÷190	190÷580	Fono
2620-A (4)	6DC6- 12AT7- 6ZE6	2792 (1)	4,6	10 m 28÷30 MHz (2)	11 m 26÷28 MHz (2)	15 m 21÷21,5 MHz (2)	20 m 14÷14,4 MHz (2)	40 m 7÷7,3 MHz (2)	80 m 3,5÷4 MHz (2)	—

- (1) Da usare in unione ad un condensatore verniero N. 8475 destinato alla regolazione fine dell'accordo d'aereo. Per l'uso del calibratore capacitivo della scala di sintonia (« dial-reset »), costituito da un compensatore cat. N. 80173, la taratura è da effettuare per battimento zero con un segnale prodotto da un oscillatore locale a quarzo (vedi ricevitore G 4/214).
- (2) Gamma dei radioamatori.
- (3) La scala di sintonia da usare è la N. 1642.
- (4) La scala di sintonia da usare è la N. 1655/550.081.